

Инв. №подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. №дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Давление масла
СДВ-И 1.6МПа 4..20мА

-PT1

1

24

3

P1

1

24

2

P1

-XT1

Давление 1 ступени
СДВ-И 1.6МПа 4..20мА

-PT2

1

24

3

P2

1

24

2

P2

-XT1

Давление 2 ступени
СДВ-И 1.6МПа 4..20мА

-PT3

1

24

3

P3

1

24

2

P3

-XT1

Давление 3 ступени
СДВ-И 6.0 МПа 4..20мА

-PT4

1

24

3

P4

1

24

2

P4

-XT1

Давление 4 ступени
СДВ-И 16.0 МПа 4..20мА

-PT5

1

24

3

P5

1

24

2

P5

-XT1

Давление 5 ступени
СДВ-И 25.0 МПа 4..20мА

-PT6

1

24

3

P6

1

24

2

P6

-XT2

Давление воды
СДВ-И 1.6МПа 4..20мА

-PT7

1

24

3

P8

1

24

2

P8

-XT2

ДТС035-Р1100В3_60-05
Температура воды

-TS1

T11

ω

1

T12

2

T13

5

T11

6

T12

7

T13

-XT2

ДТС035-Р1100В3_60-05
Температура масла

-TS2

T21

ω

1

T22

2

T23

8

T21

9

T22

10

T23

-XT2

ДТС035-Р1100В3_60-05
Температура 2 ступени

-TS3

T31

ω

1

T32

2

T33

1

T31

2

T32

3

T33

-XT3

ДТС035-Р1100В3_60-05
Температура на выходе

-TS4

T41

ω

1

T42

2

T43

4

T41

5

T42

6

T43

-XT3

Дистанционный запуск

41

24

Дистанционный запуск

41

24

Внешняя авария

42

24

Внешняя авария

42

24

1

24

2

41

3

42

-XT3

1

485A

2

485B

3

4850

-XT4

Клапан холостого хода 220В

-Y1

N

90

1

90

2

N

-XT5

3

81

4

82

5

83

-XT5

Сигнал "Авария" (НЗ)
При отсутствии аварии реле К5 включено

Изм.

Лист

Недокум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Нач.бриг

Н.контр.

Утв.

ВШВ 4.2/200

Схема внешних подключений

Лит.

Масса

Масштаб

Лист. 2

Листов

Копировал

Формат А3

A
B
C
D
E
F
G
H
I